

BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE YAPILAN

su yalıtımı uygulamaları için temel esaslar



— #DOĞRUSUYALITIMI —

1

45° eğimli, 4x4 cm genişlikte pahlar yapılmalıdır.

3

Tüm örtü katmanları aynı yönde açılmalıdır.

5

Mineralli membranların boyuna eklerinde yüzey şalümo alevi ile ısıtılıp, mineral üstüne mala sürülerek minerallerin bitüm içerisine gömülmesi sağlandıktan sonra ek yeri yapıştırılmalıdır.

7

Birinci kat örtülerin enlemesine ek yerleri şaşırtmalı yapılmalıdır.

9

Üste gelecek olan ikinci kat örtülerde, birinci kat örtünün boyuna ve enine ek yerleri ortalanmalıdır.

2

Yüzey düzgün, pürüzsüz, tercihen ahşap mala perdahlı olmalı

4

Yüzey yağ, mazot vb. su yalıtımına zarar verebilecek kirlilerden veya birikintilerden temizlenmiş olmalıdır.

6

Enine bindirmeleri en az 10cm, boyuna bindirmeler en az 15cm olmalıdır.

8

Çatı ve temel uygulamalarında üste gelen ikinci kat örtü, tam yapıştırma yöntemi ile ve birinci kat örtülerin ek yerlerini ortalayacak şekilde yapılmalıdır.

10

Ek yerlerinde 11kg ağırlığında silindir kullanılarak homojen bir yapışma sağlanmalıdır.